

## 7. Uwagi końcowe.


- Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności.
- Zachować odległość minimum 2,0 m od istniejących i projektowanych przewodów telekomunikacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej.
- Po wykonaniu robót ziemnych, teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.
- Warstwę ziemi urodzajnej należy złożyć osobno, a po zasypaniu wykopów rozłupantować na pierwotnym miejscu.
- Warunkiem dopuszczenia rurociągu do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnych wyników badania bakteriologicznego wody.

## 8. Warunki wykonania robót.

- Roboty ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami branżowymi, instrukcją producenta rur, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zgodnie zobowiązującymi normami, w tym:
  - BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
  - BN-86/9192-02 - Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.
  - BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe.
  - PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
  - BN-81/9122-05 - Wodociągi. Bloki oporowe prefabrykowane.
  - BN-88/9192-07 - Wodociągi. Wbudowanie zestawów wodomierzowych.
  - PN-70/B-10715 - Wodociągi. Szczelność przewodów.
- Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisy BHP.

Data: Czerwiec 2006 r.

Opracował:



Piotr Przedlacki.

**INWESTYCJE OCHRONY  
ŚRODOWISKA**  
*Jan Zemańtyś*  
10-123 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 18/10  
tel./fax 535-06-51, kom. 505 093 853  
NIP 739-201-36-90, Regon 511320574